



PLANTA DE EMERGÊNCIA EMERGENCY PLAN PISO O GROUND FLOOR



LEGENDA

- VOCÊ ESTÁ AQUI YOU ARE HERE
 - BOTÃO DE ALARME ALARM BUTTON
 - BOCA DE INCÊNDIO FIREPLUG
 - DIREÇÃO DIRECTION
 - EXTINTOR EXTINGUISHER
 - SAÍDA EXIT
- NÃO USE O ELEVADOR EM CASO DE EMERGÊNCIA DO NOT USE THE ELEVATOR IN CASE OF EMERGENCY


PLANTA DE EMERGÊNCIA EMERGENCY PLAN PISO 1 FIRST FLOOR



LEGENDA

- ◆ VOCÊ ESTÁ AQUI YOU ARE HERE
 - BOTÃO DE ALARME ALARM BUTTON
 - BOCA DE INCÊNDIO FIREPLUG
 - DIREÇÃO DIRECTION
 - EXTINTOR EXTINGUISHER
 - SAÍDA EXIT
- NÃO USE O ELEVADOR EM CASO DE EMERGÊNCIA DO NOT USE THE ELEVATOR IN CASE OF EMERGENCY


PLANTA DE EMERGÊNCIA EMERGENCY PLAN PISO 2 SECOND FLOOR



LEGENDA

- ◆ VOCÊ ESTÁ AQUI YOU ARE HERE
 - BOTÃO DE ALARME ALARM BUTTON
 - BOCA DE INCÊNDIO FIREPLUG
 - DIREÇÃO DIRECTION
 - EXTINTOR EXTINGUISHER
 - SAÍDA EXIT
- NÃO USE O ELEVADOR EM CASO DE EMERGÊNCIA DO NOT USE THE ELEVATOR IN CASE OF EMERGENCY


PLANTA DE EMERGÊNCIA EMERGENCY PLAN **PISO 3 THIRD FLOOR**



LEGENDA

- VOCÊ ESTÁ AQUI YOU ARE HERE**
 - BOTÃO DE ALARME ALARM BUTTON**
 - BOCA DE INCÊNDIO FIREPLUG**
 - DIREÇÃO DIRECTION**
 - EXTINTOR EXTINGUISHER**
 - SAÍDA EXIT**
- NÃO USE O ELEVADOR EM CASO DE EMERGÊNCIA DO NOT USE THE ELEVATOR IN CASE OF EMERGENCY

PLANTA DE EMERGÊNCIA EMERGENCY PLAN **PISO 4 FOURTH FLOOR**



LEGENDA

- VOCÊ ESTÁ AQUI YOU ARE HERE
 - BOTÃO DE ALARME ALARM BUTTON
 - BOCA DE INCÊNDIO FIREPLUG
 - DIREÇÃO DIRECTION
 - EXTINTOR EXTINGUISHER
 - SAÍDA EXIT
- NÃO USE O ELEVADOR EM CASO DE EMERGÊNCIA DO NOT USE THE ELEVATOR IN CASE OF EMERGENCY